

Quick Start Guide DS1000

→ Nicht erst alles zusammenbauen und aufhängen. Testen Sie das Produkt zunächst..

→ Stromversorgung

- + Schließen Sie die Türklingel mit 2 Drähten an 12 oder 15 V Gleichstrom (DC) von 1500 mA an.
- + Das schwarz mit Strichen oder rote Kabel (+) muss an V+ angeschlossen werden.
- + Das komplett schwarze Kabel (-) muss an V- angeschlossen werden.

→ Sim Karte einlegen

- + Öffnen Sie die Türklingel durch die 4 Diebstahlsicherungsschrauben lösen.
- + Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte im Nano-Format vorliegt und nicht durch einen PIN-Code geschützt ist: SIM-Karte in Telefon einlegen & deaktiviere PIN-Code-Schutz:
- Android: 1. Öffnen Sie „Android-Einstellungen“ 2. Wähle „Sicherheit und Datenschutz“ 3. Wähle „Andere Sicherheitseinstellungen“ 4. Wähle „SIM-Sperre einrichten“.
- 5. „Sperren der SIM-Karte“ soll deaktiviert sein.
- iPhone: 1. Öffnen Sie „iPhone-Einstellungen“ 2. Wähle „Mobiles Netz“ 3. Wähle „SIM-PIN“ 4. „SIM-PIN“ soll deaktiviert sein.
- + Schieben Sie die SIM-Karte mit den Kontaktstellen nach unten in die Türklingel. Achten Sie darauf, dass die kupferfarbenen Kontaktstellen bei SIM-Karte nicht sichtbar sind.

→ Funktionen LED-Ringtaster

- + Bei normaler Nutzung leuchtet der LED-Ring um den Druckknopf dauerhaft.
- + Nachdem jemand den Druckknopf gedrückt hat, blinkt der LED-Ring langsam.
- + Wenn die Türklingel kein GSM-Netz findet, blinkt der LED-Ring schnell
- + Nachdem jemand den Druckknopf gedrückt hat, ertönt möglicherweise ein Piepton, der mit einem SMS-Befehl ausgeschaltet werden kann.
- + Nachdem jemand den Druckknopf gedrückt hat und es klingelt, können Sie hören, dass der Türklingel anruft, dies kann mit einem SMS-Befehl ausgeschaltet werden.

→ Tor oder Türöffner anschließen

- + Diese Türklingel kann maximal 30VDC 3A oder 250VAC 2A schalten.
- + Sowohl Wirkstromsperre (N.O. oder Fail Safe) als Ruhestromsperre (=N.C. oder Fail Safe) schalten ist möglich. Die Türklingel ist nur ein Schalter und liefert keinen Strom.

→ Inbetriebnahme & Programmierung dieser Türklingel

1. Kurze oder lange Antenne anschliessen & Türklingel mit Strom versorgen.
2. SIM-Karte einlege & LED-Ring um den Druckknopf muss ständig leuchten.
3. Senden Sie eine SMS an die Türklingelnummer, um Manager zu werden.
4. Ändern Sie die Standard-PIN (oder sagen Sie niemandem die Türklingelnummer)
5. Legen Sie die erste Telefonnummer fest.

→ Zurücksetzen

- + Senden Sie eine SMS mit **1234#RESET#** an die Türklingel oder drücken Sie die Reset-Taste auf der Platine.



1. Diebstahlsicherungsschraube
2. Lautsprecher
3. Regenschutz
4. Druckknopf
5. Mikrofon



6. Power-LED (leuchtet rot, wenn die Türklingel mit Strom versorgt wird)
7. V+ 12-15V DC 1500mA Positiv (schwarz mit weiß bedrucktem oder rotem Kabel)
8. V - 12-15 V DC negativ (komplett schwarzes Kabel)
9. COM - Elektrischer Türöffner oder Toröffner (kann maximal 30 VDC 3 A oder 250 VAC 2 A schalten)
10. NO - Strom für elektrischen Türöffner oder Tor mit Arbeitsstrom
11. NC - Elektrischer Türöffner oder Tor mit Ruhestrom
12. SW - Exit-Taste (um einen separaten Taster zum Öffnen des Schlosses oder Tors anschließen zu können)
13. GND - Exit-Taste
14. BELL-A - Zusätzlicher Ding-Dong-Klingel
15. BELL-B - Zusätzliches Ding-Dong-Glockenspiel
16. Reset-Taste
17. SIM-Kartenanschluss
18. GSM-Anzeige-LED (leuchtet dauerhaft weiß wie GSM Modul startet - blinkt kontinuierlich, wenn das GSM-Modul ordnungsgemäß gestartet ist)

SMS-BEFEHLE ZUM EINSTELLEN DER TÜRKLINGEL

- | | |
|---|------------------------------|
| 1. Türklingel-Manager werden: | 1234#00*#MANAGER |
| <1234=PIN-Code> | |
| SMS-Bestätigungsnachricht: Set manager success! | |
| 2. Standard-PIN 1234 ändern: | 1234#PIN#5678# |
| <5678=neuer PIN-Code> | |
| SMS-Bestätigungsnachricht: OK! | |
| 3. Erste Telefonnummer festlegen: | 1234#01*#0612345678 |
| SMS-Bestätigungsnachricht: Set first number success! | |
| 4. Zweite Telefonnummer festlegen: | 1234#02*#0612345678 |
| SMS-Bestätigungsnachricht: Set second number success! | |
| 5. Dritte Telefonnummer festlegen: | 1234#03*#0612345678 |
| SMS-Bestätigungsnachricht: Set third number success! | |
| 6. Zeit bis zum Anruf der nächsten Nummer: | 1234#CALLNEXT#AAA# |
| AAA kann sein: 010 - 180 Sekunden | |
| SMS-Bestätigungsnachricht: OK! | |
| 7. Maximale Gesprächsdauer nach der Aufzeichnung: | 1234#MAXCALLTIME#AAA# |
| AAA kann sein: 001 - 600 Sekunden | |
| SMS-Bestätigungsnachricht: OK! | |
| 8. Alle Einstellungen zurücksetzen: | 1234#RESET# |
| SMS-Bestätigungsnachricht: OK! | |
| 9. Überprüfen Sie die GSM-Signalstärke: | 1234#SIGNAL*# |
| SMS-Bestätigungsnachricht: 1 - 31 | |
| Höhere Zahl = stärkeres Signal. | |
| 10. Mikrofonlautstärke einstellen: | 1234#MICVOL#A# |
| A kann sein: 1 - 8 | |
| SMS-Bestätigungsnachricht: OK! | |
| 11. Lautsprecherlautstärke einstellen: | 1234#SPEAKERVOL#A# |
| A kann sein: 1 - 5 | |
| SMS-Bestätigungsnachricht: OK! | |
| 12. Tür oder Tor öffnen: | 1234#UNLOCK*# |
| SMS-Bestätigungsnachricht: OK! | |
| Öffnen Tür / Tor während eines Gesprächs: Drücken Sie die *-Taste an Ihrem Telefon | |
| 13. Entriegelungszeit Tür / Tor einstellen: | 1234#UNLOCKTIME*#TT |
| TT kann sein: 01 - 99 Sek | |
| SMS-Bestätigungsnachricht: Entsperrzeit erfolgreich festlegen! | |
| 14. Der Besucher hört dass der Türklingel anruft: | 1234#CALLSOUND#A# |
| A kann sein: 1 - Besucher können den Anruf hören; 2 - Besucher hört den Anruf nicht | |
| SMS-Bestätigungsnachricht: OK! | |
| 15. Besucher hört Piepton ach drücken Druckknopf: | 1234#BEEP#A# |
| A kann sein: 1 - Piepton ist aktiviert; 2 - Piepton ist ausgeschaltet | |
| SMS-Bestätigungsnachricht: OK! | |
| 16. SMS-Bestätigungsnachrichten erhalten: | 1234#SMS#A# |
| A kann sein: 1 - SMS-Bestätigungen erhalten; 2 - Sie erhalten keine Bestätigungen | |
| SMS-Bestätigungsnachricht: OK! | |
| 17. Dauer, die ein DINGDONG-Gong ertönt: | 1234#BELLSECONDS#AA# |
| AA kann sein: 05-30 Sekunden; Standardeinstellung: 6 Sekunden | |
| SMS-Bestätigungsnachricht: OK! | |
| 18. Anzahl der Töne eines DINGDONG-Gongs: | 1234#BELLCOUNT#A# |
| A kann sein: 1 - 9 Mal; Standardeinstellung: 2-fach | |
| SMS-Bestätigungsnachricht: OK! | |

Abmessungen Türklingel: 90x44x143 mm	Diebstahlschutz: mit speziellen Diebstahlsicherungsschrauben
Material der Türklingel: Frontplatte: Aluminiumlegierung; Regenschutz und Rückseite: lackierter Stahl	Arbeitstemperatur: -20° ~ +65°C Luftfeuchtigkeit: 0-90%
Arbeitsspannung: 12-15 V Gleichstrom Mitgeliefertes Netzteil: 15,0 V 1,5 A 22,5 W (100-240 V, 50-60 Hz, 0,7 A) Arbeitsstrom: 130 mA Standby-Strom: 45 mA	SIM-Kartentyp: Nano-SIM-Karte Diese Türklingel kann mit den folgenden 2G- und 4G-Netzwerken verbunden werden: LTE FDD B1/B3/B5/B7/B8/B20 LTE TDD B38/B40/B41 UMTS/HSPA+ B1/B5/B8 GSM/GPRS/EDGE 900/1800 MHz
Rufbestätigung: Die LED rundum Klingeltaster blinkt und es ertönt ein Piepton (kann per SMS-Befehl ausgeschaltet werden)	Türöffner: max. 1; beide Arten: Arbeits- oder Ruhestrom; kann 30 VDC 3 A oder 250 VAC 2 A schalten; Entsperrzeit per SMS einstellbar: 1 - 99 Sekunden.
Drahtloser DS6605-Gong Anschließbar: Funksender DS6604 für drahtloser Gong DS6603 verbindbar.	

QR-CODE SCANNEN FÜR:

- + VOLLSTÄNDIGE ANLEITUNG
- + HAUFIG GESTELTE FRAGEN
- + VIDEOANLEITUNGEN 

→ www.door-safe.de/support



door|safe