

Anschluss der Türklingel Doorsafe 6601 an den Doorsafe 6600

Der Doorsafe 6601 besteht aus zwei Teilen:

1. einen **Sender**, in den zwei Drähte eingeführt werden können
2. einer **drahtlosen Türklingel** mit der Bestimmung in eine Steckdose

Aus dem Doorsafe 6600 kommen ein weißes und ein graues Kabel. Stecken Sie die beiden Drähte, in den Sender, während die weißen Tasten am Sender gedrückt werden. Es spielt keine Rolle, welcher Kabel in welches Loch eingeführt wird. Am Sender befindet sich eine LED-Leuchte. Wenn diese grün leuchtet, wird ein Signal gesendet.



An der Seite der drahtlosen Türklingel befinden sich zwei Tasten. Die Lautstärke des Rufsignals kann mit der einen Taste eingestellt werden. Die Melodie des Rufsignals kann mit der anderen Taste eingestellt werden. Es stehen 28 verschiedene Melodien zur Auswahl. Um zur ersten Melodie zurückzukehren, stecken Sie den Hörer aus und wieder ein. Auf der Vorderseite befindet sich eine LED. Diese LED leuchtet nur, wenn die Türklingel läutet.



Schritt 1: Testen/Pairen

- Stecken Sie die drahtlose Türklingel in eine Steckdose
- Stellen Sie eine Verbindung zwischen einem Draht oder einer Büroklammer zwischen den beiden Löchern im Sender her. Die LED leuchtet grün und der Gong ertönt

Wenn das nicht funktioniert, gehen Sie dann folgendermaßen vor:

- Öffnen Sie den Sender und prüfen Sie, ob die Batterie richtig in die Klingel eingelegt ist, wenn keine grüne LED leuchtet
- Überprüfen Sie, dass ein sogenanntes 'Pairing' erfolgt ist:
 - o Stecken Sie der drahtlosen Türklingel in eine Steckdose
 - o An der Seite befinden sich 2 Knöpfe, drücken Sie auf den Klingelzeichenknopf (🎵) bis die LED-Leuchte blinkt
 - o Stellen Sie eine Verbindung zwischen einem Draht oder einer Büroklammer zwischen den beiden Löchern im Sender her. Die LED leuchtet grün und der Türklingel ertönt
 - o Jetzt ist ein sogenanntes 'Pairing' erfolgt



Schritt 2: Anschluss

- Aus dem Doorsafe 6600 kommen ein weißes und ein graues Kabel.
- Stecken Sie die beiden Drähte, in den Sender, während die weißen Tasten am Sender gedrückt werden. Es spielt keine Rolle, welcher Kabel in welches Loch eingeführt wird.

