

# Quick Start Guide DS4100

**+ NICHT ZUERST ZUSAMMENBAUEN. TESTEN SIE ZUERST, UM SICHERZUSTELLEN, DASS ALLES FUNKTIONIERT!**

## + Inbetriebnahme

1. Legen SD-Karte mit den Kupferkontakten nach unten in die rechte Seite des Bildschirms ein.
2. Laden Sie den Bildschirm und die Türklingel mit einem USB-C-Kabel und einem 5V Netzteil auf. Der Bildschirm muss immer am Netzteil angeschlossen bleiben. Bei der Batterie im Bildschirm handelt es sich lediglich um eine Pufferbatterie, sodass die Türklingel auch bei einem Stromausfall weiter funktioniert. Bei geladenem Akku kann die Türklingel 2-3 Monate lang mit Akku betrieben werden. Das USB-C Netzteilkabel kann nach dem Entfernen der Gummidichtung an der Rückseite der Türklingel eingesteckt werden.
3. Schalten Sie den Bildschirm ein: Schalter auf der rechten Seite des Bildschirms in die ON-Position schieben.
4. Drücken Sie die Türklingel und der Bildschirm klingelt.
5. Kurz drücken die Telefonhörtaste (Taste ganz rechts auf dem Bildschirm), um den Anruf entgegenzunehmen und zu hören, wer an der Tür klingelt.
6. Lange drücken auf die Telefonhörtaste: mit dem Anrufer sprechen.
7. Erneut kurz drücken auf die Telefonhörtaste: Gespräch beenden.
8. Testen Sie die Funkentfernung. Stellen Sie sicher, dass der Bildschirm nicht zu weit von der Türklingel entfernt ist.
9. Hängen Sie die Türklingel erst nach dem Testen auf.
10. Der Bildschirm kann an die Wand gehängt oder auf einen Tisch gestellt werden durch Aufklappen des Ständers an der Rückseite des Bildschirms platziert werden.

## + Türklingel aufhängen

1. Benutzen Sie das doppelseitige Klebeband, um den Regenschutz aufzuhängen. Oder verwenden Sie die beiden Schrauben, um die Regenhülle aufzuhängen.
2. Platzen Sie die Türklingel im Regenschutz und schrauben Sie die Türklingel mit der kleinen Schraube an der Unterseite des Regenschutzes fest.

## + Bildschirm platzieren oder aufhängen

1. Stellen Sie den Bildschirm auf einen Tisch, indem Sie den Ständer auf der Rückseite des Bildschirms ausklappen.
2. Der Bildschirm kann durch Anbringen der Wandhalterung an einer Wand aufgehängt werden mit doppelseitigem Klebeband oder durch Befestigen mit Schrauben. Schieben Sie den Bildschirm nach unten auf die Wandhalterung.

## + Türklingel aufladen

1. Entfernen Sie die Türklingel vom Regenschutz, indem Sie die Schraube an der Unterseite des Regenschutzes lösen.
2. Entfernen Sie die Gummidichtung.
3. Schließen Sie ein Kabel mit USB-C-Stecker an ein 5-V-Gleichstrom-Ladegerät an der Rückseite der Türklingel an, um den Akku in der Türklingel aufzuladen. Bei geladenem Akku kann die Türklingel 2-3 Monate lang mit Akku betrieben werden.

## + Bildschirm an die Stromversorgung anschließen

1. Verbinden Sie den Bildschirm mit einem USB-C-Kabel mit einem 5-V-DC-Ladegerät und stecken Sie den USB-C-Stecker in die rechte Seite des Bildschirms.
2. Der Bildschirm muss immer am Netzteil angeschlossen bleiben. Bei der Batterie im Bildschirm handelt es sich lediglich um eine Pufferbatterie, sodass die Türklingel auch bei einem Stromausfall weiter funktioniert.

## → Nachtsicht

Wenn es dunkel wird, leuchtet eine LED an der Türklingel mit weißem Licht auf, nachdem jemand an der Tür geklingelt hat.

## + Türklingel mit Bildschirm verknüpfen

1. Drücken Sie lange auf die Telefonhörtaste, um den Bildschirm zu aktivieren.
2. Drücken Sie lange die M-Taste.
3. Auf dem Bildschirm erscheint: "Verbinden". Sie haben nun 30 Sekunden Zeit für den nächsten Schritt.
4. Drücken Sie nun lang den Taster an der Türklingel und halten Sie ihn gedrückt.
5. Bei erfolgreicher Kopplung wird ein Häkchen und anschließend das Bild der Kamera in der Türklingel angezeigt.

## + Fotos aufnehmen & ansehen:

Wenn keine SD-Karte in den Bildschirm eingelegt ist, macht die Türklingel ein Foto von dem, der an der Tür klingelt.

1. Drücken Sie lange auf die Telefonhörtaste, um den Bildschirm zu aktivieren.
2. Drücken Sie kurz die M-Taste.
3. Wählen Sie mit den Pfeilen den blauen Kreis aus und drücken Sie kurz die Telefonhörtaste.
4. Drücken Sie die Pfeiltasten oder , um die verschiedenen Fotos anzuzeigen. Oben links sehen Sie die Anzahl der Fotos und welche Sie gerade ansehen.

5. **Löschen Fotos:** Drücken Sie lange auf die Taste mit der Telefonhörtaste und wählen Sie mit den Pfeiltasten aus, ob Sie alle Fotos (Alle) oder nur das aktuelle Foto (Aktuell) löschen möchten und drücken Sie erneut kurz die Taste mit der Telefonhörtaste, um die Auswahl zu bestätigen. .

## + Videos erstellen & ansehen:

Wenn eine SD-Karte in den Bildschirm eingelegt wird, zeichnet die Türklingel ein 15-sekündiges Video darüber auf, wer an der Tür klingelt.

1. Drücken Sie lange auf die Telefonhörtaste, um den Bildschirm zu aktivieren.
2. Drücken Sie kurz die M-Taste.
3. Wählen Sie mit den Pfeilen den violetten Kreis aus und drücken Sie kurz die Telefonhörtaste.
4. Drücken Sie die Pfeiltasten oder , um die verschiedenen Videos anzuzeigen. Es ist oben links die Anzahl der Videos und welche Sie sich ansehen.

5. **Löschen Videos:** Drücken Sie lange auf die Telefonhörtaste und wählen Sie mit den Pfeiltasten aus, ob Sie das aktuelle Video löschen möchten. Drücken Sie die Telefonhörtaste erneut kurz, um die Auswahl zu bestätigen. Gehen Sie zu den anderen Einstellungen im Menü, um die SD-Karte zu formatieren und alle Videos auf einmal zu löschen.

## → Klingelton einstellen

1. Drücken Sie lange auf die Telefonhörtaste, um den Bildschirm zu aktivieren.
2. Drücken Sie kurz die M-Taste.
3. Wählen Sie mit den Pfeilen den roten Kreis aus und drücken Sie kurz die Telefonhörtaste.
4. Wählen Sie mit den Pfeiltasten die verschiedenen Klingeltöne aus und drücken Sie kurz die Telefonhörtaste um die Auswahl zu bestätigen.

## + Telefonhörtaste (Taste ganz rechts auf dem Bildschirm)

1. Nach einem Anruf kurz drücken: Anruf annehmen.
2. Während eines Anrufs kurz drücken: Anruf beenden.
3. Kurz drücken im Menü: Auswahl bestätigen
4. Langes Drücken bei ausgeschaltetem Bildschirm: Der Bildschirm wird aktiviert und auf dem Bildschirm wird angezeigt: „Keine Verbindung“ (Verbindung kann erst hergestellt werden, nachdem jemand an der Tür geklingelt hat)
5. Langes Drücken während eines Anrufs: Mit dem Anrufer sprechen.

## + M-Taste:

- Aktivieren Sie immer zuerst den Bildschirm, indem Sie die Telefonhörtaste lange drücken. Dann:
1. Langes Drücken: Türklingel mit dem Bildschirm verknüpfen.
  2. Kurzes Drücken: Öffnen Sie das Einstellungs Menü und wählen Sie mit dem Pfeil eine der vier Optionen aus.
  3. Kurz drücken die M-Taste, um im Menü einen Schritt zurück zu gehen.

## + Pfeiltasten:

1. - / Pfeil nach unten - Im Menü: Wählen Sie eine Einstellung im Menü aus. Während eines Anrufs: Lautsprecherlautstärke verringern.
2. + / Pfeil nach oben - Im Menü: Wählen Sie eine Einstellung im Menü aus. Während eines Anrufs: Erhöhen Sie die Lautsprecherlautstärke.

## + Symbole auf dem Bildschirm

### 1. Stärke des Funksignals.

Wenn das Signal weniger als 1 Balken beträgt, bewegen Sie den Bildschirm näher an die Türklingel.

### 2. Lautstärke des Lautsprechers im Bildschirm.

Dies kann durch Drücken der Pfeiltasten während des Anrufs angepasst werden.

### 3. SD-Karte

Wenn eine SD-Karte in den Bildschirm eingelegt ist, wird eine grüne SD-Karte angezeigt.

### 4. TX: Batterie in der Türklingel.

Wenn der Akku nur noch 1 Linien hat, muss er aufgeladen werden. Wenn das Ladegerät angeschlossen ist, bewegen sich die 3 Linien im Batteriesymbol.

### 5. RX: Batterie im Bildschirm.

Wenn der Akku nur noch 1 Linien hat, muss er aufgeladen werden. Wenn das Ladegerät angeschlossen ist, Linien sich die 3 Linien im Batteriesymbol.

## + Klingelton einstellen

1. Drücken Sie lange auf die Telefonhörtaste, um den Bildschirm zu aktivieren.
2. Drücken Sie kurz die M-Taste.
3. Wählen Sie mit den Pfeilen den roten Kreis aus und drücken Sie kurz die Telefonhörtaste.
4. Wählen Sie mit den Pfeiltasten die verschiedenen Klingeltöne aus und drücken Sie kurz die Telefonhörtaste, um die Auswahl zu bestätigen.

## + Passen Sie weitere Einstellungen im Menü an

1. Drücken Sie lange auf die Telefonhörtaste, um den Bildschirm zu aktivieren.
2. Drücken Sie kurz die M-Taste.
3. Wählen Sie mit den Pfeilen den grünen Kreis aus und drücken Sie kurz die Telefonhörtaste. Folgendes kann jetzt eingestellt werden:

**+ Sprache** – Drücken Sie kurz die Telefonhörtaste und wählen Sie mit den Pfeiltasten die gewünschte Sprache aus. Drücken Sie kurz die Telefonhörtaste, um die Auswahl zu bestätigen.

**+ Helligkeit** - Drücken Sie kurz die Telefonhörtaste und stellen Sie mit den Pfeiltasten die Helligkeit ein. Drücken Sie kurz die Telefonhörtaste, um die Auswahl zu bestätigen.

**+ Klingeltonlautstärke** - Drücken Sie kurz die Telefonhörtaste und stellen Sie mit den Pfeiltasten die Lautstärke ein. Drücken Sie kurz die Telefonhörtaste, um die Auswahl zu bestätigen.

**+ Version** – Drücken Sie kurz die Telefonhörtaste, um die Firmware-Version anzuzeigen.

**+ Zeit & Datum** - Drücken Sie kurz die Telefonhörtaste, um die Uhrzeit einzustellen, stellen Sie mit den Pfeiltasten das richtige Datum und die richtige Uhrzeit ein und drücken Sie kurz die Telefonhörtaste, um die Auswahl zu bestätigen.

**+ Format** – Drücken Sie kurz die Fernbedienungstaste, um die SD-Karte zu formatieren und alle Aufnahmen auf der SD-Karte zu löschen. Drücken Sie dann kurz die Telefonhörtaste, um die Auswahl zu bestätigen.

|  |  |
|--|--|
| <b>Maße Türklingel:</b> 127 x 44 x 26 mm<br><b>Bildschirmgröße:</b> 117 x 93 x 16 mm   | <b>Diebstahlschutz:</b> keiner   |
| <b>Material Türklingel und Bildschirm:</b> Kunststoff. Türklingel für den Außenbereich geeignet (IP65).  | <b>Arbeitstemperatur:</b> -10° ~ +50°C<br><b>Luftfeuchtigkeit:</b> 0-90 %  |
| <b>App:</b> Nein, keine Internetverbindung möglich.  | <b>Erweiterungen:</b> Es ist nicht möglich, mehrere Bildschirme oder Türklingeln hinzuzufügen.   |
| <b>Arbeitsspannung:</b> 5 V DC 1,5 A<br>Im Lieferumfang enthaltenes Netzteil: Es ist kein Netzteil im Lieferumfang enthalten<br>Arbeitsstrom: 50 mA<br>Standby-Strom: 10 mA  | <b>Speicher:</b> 16 GB UHS-1, Micro-SD-Karte (max. 32 GB)<br><b>Aufnahmen:</b> Nimmt 1 Foto oder ein 15-sekündiges Video (.AVI) davon auf, wer an der Tür klingelt<br><b>Funksignal:</b> 2,4 GHz<br><b>Nachtsicht:</b> 1 Weißlicht-LED<br><b>Helligkeit:</b> im Menü einstellbar |
| <b>Klingelbestätigung:</b> Türklingel klingelt zweimal, kann nicht ausgeschaltet werden.   | <b>Klingeltöne:</b> 6 (kein benutzerdefinierter Klingelton) + stumm (nicht stören)<br><b>Bildschirmhintergrund:</b> 1 (es kann kein benutzerdefinierter Hintergrund festgelegt werden)   |
| <b>Menüsprachen:</b> Englisch, Spanisch, Portugiesisch, Polnisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Russisch, Vietnamesisch, Japanisch, Koreanisch, Thailändisch, vereinfachtes Chinesisch, traditionelles Chinesisch | Der Anschluss eines vorhandenen Gongs ist nicht möglich.<br><br>Der Anschluss eines Türöffners oder eines Schlosses ist nicht möglich.   |

## QR-CODE SCANNEN FÜR:

- + VOLLSTÄNDIGE ANLEITUNG
- + HAUFIG GESTELTE FRAGEN
- + VIDEOANLEITUNGEN 



27112024 DE

→ [www.door-safe.de/support](http://www.door-safe.de/support) 