

Quick Start Guide DS4140

+ NIET EERST MONTEREN. TEST EERST OF ALLES WERKT!

+ In gebruikname

- 1. Steek de SD-kaart in de rechterzijkant van het scherm, koperen contacten naar beneden.
- 2. Laad scherm en buiten-unit met USB-C-kabel en 5V-stroombron.
 - Scherm altijd aan stroombron aansluiten. Accu is alleen backup bij stroomuitval.
 - Buiten-unit houdt 2-3 maanden met geladen accu. USB-C-kabel onderin steken om op te laden.
- 3. Scherm aanzetten met schakelaar rechts op ON.
- 4. Druk knop op buiten-unit, scherm rinkelt.
- 5. Druk kort op telefoonhoorn-knop om oproep te beantwoorden.
- 6. Nogmaals kort telefoonhoorn-knop drukken om oproep te beëindigen.
- 7. Test draadloze afstand, scherm niet te ver van buiten-unit.
- 8. Hang buiten-unit en scherm pas op na testen.

+ Deurbel ophangen

- 1. Montageplaat met dubbelzijdig tape of schroeven bevestigen.
- 2. Buiten-unit naar beneden op montageplaat schuiven.

+ Scherm neerzetten of ophangen

- 1. Scherm op tafel zetten met uitgeklapte standaard achterop.
- 2. Met muurbeugel (tape of schroeven) aan muur bevestigen, scherm naar beneden schuiven.

+ Deurbel opladen

- 1. Buiten-unit naar boven van montageplaat schuiven.
- 2. USB-C-kabel met 5V-lader onderin steken. Laden duurt 4-6 uur, accu houdt 2-3 maanden.

+ Scherm aansluiten op stroom

- 1. USB-C-kabel met 5V-lader in rechterzijkant scherm steken.
- 2. Scherm altijd aan stroombron aansluiten. Accu alleen voor stroomuitval.

+ Nachtzicht

Bij donker brandt infrarood-LED na aanbellen. Nachtzicht geeft zwart/wit-beeld.

+ Basis functie: aanbellen & oproep beantwoorden & ophangen

- 1. Knop op buiten-unit kort drukken, scherm rinkelt.
- 2. Telefoonhoorn-knop kort drukken om oproep te beantwoorden en te spreken.
- 3. Nogmaals telefoonhoorn-knop drukken om oproep te stoppen.

+ Foto's maken, bekijken, verwijderen

Zonder SD-kaart maakt deurbel foto's, met SD-kaart video's.

Foto's bekijken:

- 1. Telefoonhoorn-knop lang drukken om scherm te activeren.
- 2. M-knop kort drukken.
- 3. Met + & - blauw rondje selecteren, telefoonhoorn-knop kort drukken.
- 4. Met + & - foto's bekijken. Linksboven: aantal foto's.
- 5. Foto's verwijderen: Telefoonhoorn-knop lang drukken, met + & - 'All' of 'Current' kiezen, telefoonhoorn-knop kort drukken.

+ Video's maken, bekijken, verwijderen

Met SD-kaart 15-seconden-video's, zonder SD-kaart foto's.

Video's bekijken:

- 1. Telefoonhoorn-knop lang drukken om scherm te activeren.
- 2. M-knop kort drukken.
- 3. Met pijltjes paars rondje selecteren, telefoonhoorn-knop kort drukken.
- 4. Met + & - video's bekijken. Linksboven: aantal video's.
- 5. Video's verwijderen: Telefoonhoorn-knop lang drukken, met + & - huidige video kiezen, telefoonhoorn-knop kort drukken. In menu SD-kaart formatteren om alles te wissen.

+ Beltoon instellen

- 1. Telefoonhoorn-knop lang drukken om scherm te activeren.
- 2. M-knop lang drukken.
- 3. Met + & - rood rondje selecteren, telefoonhoorn-knop kort drukken.
- 4. Met pijltjes beltoon kiezen, telefoonhoorn-knop kort drukken.

+ Deurbel opnieuw koppelen met scherm

- 1. Telefoonhoorn-knop lang drukken om scherm te activeren.
- 2. M-knop lang drukken.
- 3. Scherm toont: "Verbinding maken". 30 seconden tijd:
- 4. Knop op buiten-unit lang drukken.
- 5. Bij succes vinkje en camerabeeld.

+ Telefoonhoorn-knop (rechterknop op scherm)

- 1. Kort drukken na oproep: oproep beantwoorden.
- 2. Kort drukken tijdens oproep: oproep beëindigen.
- 3. Kort drukken in menu: keuze bevestigen.
- 4. Lang drukken bij zwart scherm: scherm activeren, toont "geen verbinding" tot iemand aanbelt.

+ M-knop

Eerst scherm activeren met lang drukken op telefoonhoorn-knop. Dan:

- 1. Lang drukken: buiten-unit met scherm koppelen.
- 2. Kort drukken: menu openen, kies optie met + & - knoppen.
- 3. Kort drukken in menu: stap terug.

+ De + & - knoppen

- 1. '-' knop - In menu: instelling selecteren.
- 2. '-' knop - Tijdens oproep: speaker volume omlaag.
- 3. '+' knop - In menu: instelling selecteren.
- 4. '+' knop - Tijdens oproep: speaker volume omhoog.

+ Icoontjes in scherm

- 1. Signaalsterkte: bij <1 streepje scherm dichter bij deurbel plaatsen.
- 2. Volume speaker/beltoon: aanpassen met pijltjes tijdens oproep.
- 3. SD-kaart: groen icoon bij geplaatste SD-kaart.
- 4. TX: Batterij deurbel. Bij 1 streepje opladen. Streepjes bewegen bij aangesloten lader.
- 5. RX: Batterij scherm. Bij 1 streepje opladen. Streepjes bewegen bij aangesloten lader.

+ Beltoon instellen

- 1. Telefoonhoorn-knop lang drukken om scherm te activeren.
- 2. M-knop kort drukken.
- 3. Met + & - rood rondje selecteren, telefoonhoorn-knop kort drukken.
- 4. Met + & - beltoon kiezen, telefoonhoorn-knop kort drukken.

+ Overige instellingen in menu

- 1. Telefoonhoorn-knop lang drukken om scherm te activeren.
- 2. M-knop kort drukken.
- 3. Met + & - groen rondje selecteren, telefoonhoorn-knop kort drukken.
- 4. Instellen:

+ Taal - Telefoonhoorn-knop kort drukken, met + & - taal kiezen, telefoonhoorn-knop kort drukken.

+ Helderheid - Telefoonhoorn-knop kort drukken, met + & - helderheid instellen, telefoonhoorn-knop kort drukken.

+ Belvolume - Telefoonhoorn-knop kort drukken, met + & - volume instellen, telefoonhoorn-knop kort drukken.

+ Versie - Telefoonhoorn-knop kort drukken om firmware te bekijken.

+ Tijdsinstelling - Telefoonhoorn-knop kort drukken, met + & - datum/tijd instellen, telefoonhoorn-knop kort drukken.

+ Formaat - Telefoonhoorn-knop kort drukken om SD-kaart te formatteren en opnames te wissen, telefoonhoorn-knop kort drukken.

Afmeting deurbel: 121x45x27mm Afmeting scherm: 149x78x13mm	Diefstalbeveiliging: geen
Materiaal deurbel & scherm: kunststof. Deurbel geschikt voor buitenshuis (IP65).	Werktemperatuur: -10° ~ +50 °C Luchtvochtigheid: 0-90%
App: Nee, geen internet verbinding mogelijk.	Uitbreidingen: Het is niet mogelijk om meerdere schermen of deurbellen toe te voegen.
Voeding scherm: permanent aansluitbaar op 5V DC 1A met USB-C stekker, ook om interne 400 mAh 3,7V back-up batterij op te laden. Voeding deurbel: interne 1000 mAh 3,7V batterij die op te laden is met een 5V DC 1A met USB-C stekker. Deurbel kan niet op een permanente voeding worden aangesloten. Meegeleverde voeding: er wordt 1 x 5V 1A DC voeding + USB-C kabel meegeleverd	Geheugen: 16Gb UHS-1, micro SD-kaart (max. 32Gb) Opnames: maakt 1 foto of een 15 sec video (.AVI) van wie aanbelt Draadloossignaal: 2,4 Ghz Audio: Full Duplex 2 weg audio
Aanbelbevestiging: Deurbel rinkelt twee keer, kan niet uitgezet.	Camera: 0.3MP CMOS Resolutie/Kijkhoek: 640x480 (480p) / 170° Nachtzicht: 1 infrarood LED Helderheid: instelbaar in menu
Bewegingsmelder: geen	Beltonen: 6 (geen eigen beltoon instelbaar) + stil (niet storen) Schermbeltoon: 1 (geen eigen achtergrond instelbaar)
Menu talen: Engels, Spaans, Portugees, Pools, Duits, Frans, Italiaans, Nederlands, Russisch, Vietnamese, Japanese, Koreaan, Thai, Chinees Simplified, Chinees traditional.	Het is niet mogelijk om bestaande gong aan te sluiten. Het is niet mogelijk om een deuropener of een slot aan te sluiten.