

Anschluss der Türklingel Doorsafe 7080 an einen Doorsafe 7000.

Der Doorsafe 7080 besteht aus zwei Teilen:

1. einem **Türklingelknopf** mit einem 2-adrigen Kabel
2. einer **drahtlosen Türklingel** mit der Bestimmung in eine Steckdose

Der **Türklingelknopf (Teil1)** dient nur dazu, eine Verbindung herzustellen zwischen dem Doorsafe 7000 und der Türklingel (Teil 2). Er ist praktisch der Sender des drahtlosen Türklingel-Impulses. Sobald der Türklingelknopf mithilfe des 2-adrigen Kabels einmal an den Doorsafe 7000 angeschlossen ist, muss der Knopf von Teil 1 nicht mehr bedient werden und wird der drahtlose Gong (Teil 2) jedes Mal klingeln, wenn jemand den Doorsafe 7000 betätigt. Teil 1 ist also nicht ein zweiter Klingelknopf an der Haustüre.

Die drahtlose Türklingel (Teil 2) hat seitlich 2 Bedienungs-Knöpfe. Mit dem einen Knopf können Sie die Lautstärke der Klingel einstellen. Mit dem anderen Knopf wählen Sie den Ton des Klingelsignals. Sie haben dabei die Wahl aus 36 Klingeltönen. Um wieder zum ersten Klingelton zurückzukehren, ziehen Sie den Teil 2 kurz aus der Steckdose. An der Vorderseite von Teil 2 befindet sich eine LED-Leuchte. Diese LED-Leuchte brennt nur dann, wenn jemand geklingelt hat.

Schritt 1: Testen

- Stecken Sie die drahtlose Türklingel (Teil 2) in eine Steckdose
- Drücken Sie auf den Türklingelknopf (Teil 1), um die Türklingel zu testen.

Wenn das nicht funktioniert, gehen Sie dann folgendermaßen vor:

- Öffnen Sie den Türklingelknopf (Teil 1) und kontrollieren Sie, ob die Batterie richtig angeschlossen ist
- Überprüfen Sie, dass ein sogenanntes ‚Pairing‘ erfolgt ist:
 - o Stecken Sie Teil 1 in eine Steckdose
 - o An der Seite van Teil 2 befinden sich 2 Knöpfe, drücken Sie auf den Klingelzeichenknopf (🎵) bis die LED-Leuchte blinkt
 - o Drücken Sie jetzt auf den Türklingelknopf
 - o Jetzt ist zwischen Teil 1 und Teil 2 ein sogenanntes ‚Pairing‘ erfolgt

Schritt 2: Anschluss

- Aus dem Türklingelknopf kommen ein rotes und ein schwarzes Kabel
- Rotes Kabel geht an C1 am Doorsafe 7000 (siehe Abbildung).
- Schwarzes Kabel geht an C2 am Doorsafe 7000 (siehe Abbildung).

(Die Reihenfolge des Anschlusses ist gleichgültig.)

