


# door|safe

## NL

### DOORSAFE 3113 - WIFI DEUR/RAAM MAGNEET CONTACTSENSOR

#### BEKIJK UITLEG VIDEO OP YOUTUBE




SCAN  
DEZE QR CODE  
OM VIDEO  
OP YOUTUBE  
TE BEKIJKEN

### TOEVOEGEN AAN DE APP


STAP 1: → Download de app:



- Maak een account aan in de app.
- Zodra de app klaar is voor gebruik, pak de sensor erbij.
- Open Sensor door de knop (4) in te drukken.
- Verwijderen de folie bij de batterij, of stop een nieuwe batterij in de sensor.
- De LED op de sensor zal nu kort rood gaan branden.



### TOEVOEGEN AAN DE APP



- Druk nu 1 x 5 sec. op de Reset knop (5) zodat de LED **snel** groen knippert.
- Druk nu nog 1 x 5 sec. op de Reset knop (5) zodat de LED **langzaam** groen knippert.

(Als de sensor snel knippert, dan zal de app automatisch proberen met het netwerk dat de sensor uitzendend te verbinden. Maar dit lukt niet altijd. Daarom heeft het de voorkeur te kiezen voor de stand waarbij de sensor langzaam knippert en het nodig is om handmatig met het netwerk dat de sensor uitzendend te verbinden.)

### TOEVOEGEN AAN DE APP


#### STAP 2:

- Ga naar het startscherm van de app.
- Druk op + (Add Device)
- Kies in de app: 'BEVEILIGINGSSENSOR'
- Kies: 'Deursensor (WIFI)'
- Zorg dat Smartphone verbonden is met het eigen 2,4Ghz WIFI netwerk
- Voer het eigen 2,4Ghz WIFI wachtwoord in
- Kies: 'Blink slowly' / 'Knippert langzaam'
- Kies 'Verbind nu'
- De sensor is, als de LED op de sensor langzaam aan het knipperen is, een WIFI netwerk aan het uitzenden. Het netwerk dat de sensor aan het uitzenden is begint met 'Smartlife-XXXX'. Laat nu de smartphone met dit netwerk verbinden.
- Zodra de smartphone met het SmartLife-XXXX WIFI netwerk verbonden is, ga dan terug naar de Smart Life app
- Bekijk in de app de voortgang, dit kan maximaal 2 minuten duren
- Zodra het toevoegen aan de app is gelukt: geef de sensor eventueel een naam

### MONTAGE

#### MONTAGE INSTRUCTIES

- Plaats de magneet (2) op de deur en de sensor (3) op de deurpost.
- Maximaal 20 mm ruimte tussen magneet (2) en sensor (3).
- LED indicatie lampje moet gaan branden bij openen/sluiten.
- Gebruik dubbelzijdige tape of schroeven om te bevestigen.



#### UITLEG ONDERDELEN


1. Sensor met aan de binnenkant: + reset knop + CR123A DV 3V batterij
2. Magneet
3. LED indicatie lampje

# door|safe

## DE

### DOORSAFE 3113 - WIFI TÜR/FEN- STER-MAGNETKONTAKTSENSOR

#### ERKLÄRUNGSVIDEO ANSCHAUEN AUF YOUTUBE




SCAN DIESEN  
QR-CODE  
UM VIDEO AUF  
YOUTUBE  
ZU SEHEN

### ZUR APP HINZUFÜGEN


→ Laden Sie die App herunter:



- Erstellen Sie ein Konto in der App.
- Sobald die App einsatzbereit ist, nimm den Sensor.
- Sensor öffnen durch Taste (4) zu drücken.
- Entfernen Sie die Folie von Batterie, oder legen Sie eine Batterie in den Sensor ein.
- Die LED am Sensor leuchtet kurz rot auf.



### ZUR APP HINZUFÜGEN



- Drücken Sie 5 sec. die Reset-taste (5) damit die LED **schnell** grün blinkt.
- Drücken Sie noch 1 mal 5 sec. die Reset-Taste (5) sodass die LED **langsam** grün blinkt.

(Wenn der Sensor schnell blinkt, versucht die App automatisch, sich mit dem Netzwerk zu verbinden, das den Sensor überträgt. Aber das funktioniert nicht immer. Daher ist es vorzuziehen, den Modus zu wählen, in dem der Sensor langsam blinkt und es notwendig ist, sich manuell mit dem Netzwerk zu verbinden, das den Sensor überträgt.)


### ZUR APP HINZUFÜGEN

- Gehen Sie zum Startbildschirm der App.
- Drücken Sie + (Gerät hinzufügen)
- Wählen Sie in der App: „SICHERHEITS-SENSOR“
- Wählen Sie: „Türsensor (WIFI)“
- Stellen Sie sicher, dass das Smartphone mit Ihrem eigenen 2,4-GHz-WLAN-Netzwerk verbunden ist
- Geben Sie Ihr eigenes 2,4-GHz-WLAN-Passwort ein
- Wählen Sie: „Besätigungsanzeige blinkt schnell“
- Wählen Sie: 'Blinkt langsam'
- Wählen Sie 'Jetzt verbinden'
- Der Sensor überträgt ein WLAN-Netzwerk, wenn die LED am Sensor langsam grün blinkt. Dieses Netzwerk, das der Sensor sendet, beginnt mit „Smartlife-XXXX“. Lassen Sie nun das Smartphone mit diesem Netzwerk verbinden.
- Sobald das Smartphone mit der SmartLife-XXXX WIFI-Netzwerk ist verbunden, gehen Sie zurück zur Smart Life-App
- Sehen Sie sich den Fortschritt in der App an, dies kann bis zu 2 Minuten dauern
- Sobald das Hinzufügen zur App erfolgreich ist: Geben Sie dem Sensor ggf. einen Namen

### MONTAGE

#### MONTAGEANLEITUNG

- Magnet (2) an der Tür anbringen und den Sensor (3) am Türrahmen.
- Maximal 20 mm Abstand zwischen Magnet (2) und Sensor (3)
- Beim Öffnen und Schließen sollte das LED-Licht rot leuchten.
- Verwenden Sie doppelseitiges Klebeband oder Schrauben, um zu befestigen.



#### ERKLÄRUNG

1. Sensor mit auf der Innenseite: + Reset-Taste + CR123A DV 3V Batterie
2. Magnet
3. LED-Kontrollleuchte

# DOORsafe

DOORSAFE 3113 - WIFI DOOR/WINDOW  
MAGNET CONTACT SENSOR

WATCH INSTRUCTION VIDEO  
ON YOUTUBE



SCAN  
THIS QR CODE  
TO WATCH  
VIDEO  
ON YOUTUBE

## ADD TO THE APP



**STEP 1:** → Download the app:




→ Create an account in the app.  
→ Once the app is ready to use, grab the sensor.

→ Open Sensor by pressing the button (4).

→ Remove the foil from the battery, or insert a new battery into the sensor.  
→ The LED on the sensor will now briefly light up red.



## ADD TO THE APP



→ Now press the Reset button (5) for 5 sec. so that the LED will flash green **quickly**

→ Now press the Reset button (5) 1. more time for 5 sec. so the LED **slowly** flashes green

(If the sensor flashes quickly, the app will automatically try to connect to the network that transmits the sensor. But this doesn't always work. Therefore, it is preferable to choose the mode where the sensor flashes slowly and it is necessary to manually connect to the network transmitting the sensor.)

## ADD TO THE APP



### STEP 2:

- Go to the home screen of the app.
- Press + (Add Device)
- In the app, select: 'SENSORS'
- Select: 'ContactSensor (WIFI)'
- Make sure Smartphone is connected to your 2.4Ghz WiFi network
- Enter your 2.4Ghz WiFi password
- Select: 'Confirm indicator is blinking rapidly'
- Choose 'Blink slowly'
- Choose 'Go to Connect'
- The sensor is now transmitting a WiFi network when the LED on the sensor is flashing slowly.
- The network that the sensor is transmitting starts with 'SmartLife-XXXX'. Now let the smartphone connect to this network.
- As soon as the smartphone is connected to the SmartLife-XXXX WiFi network, go back to the Smart Life app
- View the progress in the app. this can take up to 2 minutes
- As soon as the addition to the app is successful: give the sensor a name.

## MOUNTING


### ASSEMBLY INSTRUCTIONS

- Place the magnet (2) on the door and the sensor (3) on the door frame.
- Maximum 20 mm space between magnet (2) and sensor (3).
- LED indicator light should switch ON red when opening/closing.
- Use double-sided tape or screws to fix parts.



### EXPLANATION PARTS

- 1. Sensor with on the inside: + reset button + CR123A DV 3V battery
- 2. Magnet
- 3. LED indicator light



## SPECIFICATIES

Internet: 2.4 GHz, WIFI  
Batterij: DC 3V CR123A  
Max. afstand sensoren: 20 mm  
Afmetingsensor: 82 x 28 x 20.6 mm  
Afmetingsmagneet: 36 x 12 x 18.8 mm  
Gebruik: alleen binnenshuis  
Temperatuur: -10--55 Celcius  
App: Smart Life / Tuya Smart

In de app is te zien:

- hoe vol de batterij is
- of deur/raam open of dicht is
- geschiedenis van openen/sluiten

- In de app is aan/uit te zetten of sensor via de app een push-melding moet geven bij openen van de deur/het raam.

- Bij sluiten kan geen push-melding worden gegeven. Maar of deur/raam gesloten is, is in de app wel te zien.

## SPEZIFIKATIONEN

Internet: 2.4 GHz, W-LAN  
Batterie: DC 3 V CR123A  
Max. Abstand Sensoren: 20 mm  
Abmessungen Sensor: 82 x 28 x 20.6 mm  
Magnetgröße: 36 x 12 x 18.8 mm  
Verwendung: nur im Innenbereich  
Temperatur: -10--55 Grad Celsius  
App: Smart Life /Tuya Smart

Die App zeigt:

- wie voll der Akku ist,
- ob Tür/Fenster offen oder geschlossen ist,
- Historie öffnen/schließen.

- Sie können in der App ein-/ausschalten, ob der Sensor beim Öffnen Tür/Fenster eine Push-Benachrichtigung über die App geben soll.

- Beim Schließen kann keine Push-Benachrichtigung erfolgen. Aber ob die Tür/das Fenster geschlossen ist, kann in der App gesehen werden.

## SPECIFICATIONS

Internet: 2.4GHz, WIFI  
Battery: DC 3V CR123A  
Max. distance sensors: 20 mm  
Dimension sensor: 82 x 28 x 20.6 mm  
Magnet size: 36 x 12 x 18.8 mm  
Use: indoors only  
Temperature: -10--55 Celsius  
App: Smart Life / Tuya Smart

The app shows:

- how full the battery is,
- whether door/window is open or closed,
- open/close history.

- In the app you can switch on/off whether the sensor should give a push notification via the app when the door/window is opened.

- When closing, no push notification can be given. But whether the door/window is closed can be seen in the app.

# WWW.DOORSAFE.EU

Doorsafe  
Postbus 63  
3645 ZK Vinkerveen  
The Netherlands  
www.doorsafe.eu  
Made in China

